




舵机稳压




8.4V-5V/6A




5V-3.3V/1A



充电电路




外接端口




反向供电

ICM-42670


缓关闭电路



ESP32及CH340电路



舵机接口电路



舵机接口电路

舵机接口电路